



R32 - adattatore per valvola femmina W 21,8 - 1/14 LH (sinistro), uscita maschio 1/4 SAE RH (destra)

**F-AF-AL-AD-21,8-001**



R32 - adattatore per valvola femmina W 21,8 - 1/14 LH (sinistro), uscita maschio 5/16 SAE RH (destra)

**F-AF-AL-AD-21,8-002**



R32 - adattatore per valvola femmina 1/2 ACME LH (sinistro), uscita maschio 5/16 SAE RH (destra)

**F-AF-AL-AD-16ACME02**



R32 - adattatore per valvola femmina 1/2 ACME LH (sinistro), uscita maschio 1/4 SAE RH (destra)

**F-AF-AL-AD-16ACME01**



Raccordo per Bombola Aerosol, ingresso femmina 7/16 20 UNEF, uscita 1/4 SAE maschio RAC (R134a, R22, R600a, R290)

**F-AF-AL-RAC-1\_4SAE**



Adattatore (riduzione) ingresso 5/16 SAE Femmina, uscita 1/4 SAE Maschio

**F-AF-AL-RID-1\_4SAE**





Adattatore per valvola femmina W21,7-1/14 RH (destra) - uscita 1/4 SAE RH (destra) per R134a, R22, R404A, R407C, R407F ecc.

**F-AF-AL-AD-14W21,7**



R290/R600a - adattatore per valvola femmina W20- 1/14 LH (sinistra) - uscita 1/2 16 ACME maschio LH (sinistra)

**F-AF-AL-AD-12W20**



R32 - adattatore per valvola femmina W 21,8 - 1/14 LH, uscita maschio 1/2-16 ACME LH

**F-AF-AL-AD-16ACME**



R410A - adattatore per valvola femmina W 21,7x1/14 RH (destra) uscita 5/16 SAE RH (destra)

**F-AF-AL-AD-516W21,7**



R410A - valvola (adattatore) femmina 5/16 SAE RH (destra) - Uscita maschio 1/4 SAE RH (destra) - con depressore

**F-AF-AL-VA-5/16-1/4**



Adattatore per Valvola 1/4 SAE femmina destra, uscita 5/16 maschio destro (R410A)

**F-AF-AL-KIT-N2-05**





R32 - valvola (adattatore) femmina 1/2 ACME LH (sinistro) - Uscita maschio 5/16 SAE RH (destra) con depressore

**F-AF-AL-VA-12A-U516**



R32/R290/R600a/1234yf (bambola 1 litro) - valvola femmina 1/2 ACME LH (sinistro) - Uscita maschio 1/4 SAE RH (destra) con depressore

**F-AF-AL-VA-12A-U1/4**



Rubinetto premivalvola (shut-off) R32 - ingresso femmina 1/2 ACME (sinistro) - uscita maschio 5/16 SAE RH (destra) - con depressore

**F-AF-AL-VA-SH-001**



Rubinetto premivalvola (shut-off) R410A - ingresso femmina 1/4 SAE RH (destra) - uscita maschio 5/16 SAE RH (destra) - con depressore

**F-AF-AL-VA-SH-002**



Rubinetto premivalvola (shut-off) R32 - ingresso femmina 1/2 ACME (sinistro) - uscita maschio 1/4 SAE RH (destra) - con depressore

**F-AF-AL-VA-SH-004**



Rubinetto premivalvola (shut-off) R404A, 134a, 407C - ingresso femmina 1/4 SAE RH (destra) - uscita maschio 1/4 SAE RH (destra) - con depressore

**F-AF-AL-VA-SH-003**



Rubinetto premivalvola (shut-off) R410A - ingresso femmina 5/16 SAE RH (destra) - uscita maschio 5/16 SAE RH (destra) - con depressore

**F-AF-AL-VA-SH-005**

